



Fix



Forschung

Ca. 25% der Bevölkerung sind allergisch gegen Hausstaub und eine große Anzahl Menschen (etwas weniger als 30%) hat asthmatische Beschwerden. Daher sollten Ansammlungen von Staub vermieden werden. Staub sammelt sich unter dem Schreibtisch vor allem zwischen Kabeln und am Computer. Dieser wirkt durch seine Lüfter ähnlich wie ein Staubsauger. Aus diesem Grund sollte der Computer mit Hilfe eines PC-Halters vom Fußboden angehoben werden.

1



1. 'Slide Rotate'

2. Führungsschiene

3. Max. Umfang: 150 cm

2



3



Schutz: Hält den PC fern vom Boden und verhindert dadurch Beschädigungen durch Staubsauger oder Schuhe

Platz sparend: Spart Schreibtischfläche

Sauber: Verhindert die Staubansammlung in Ecken hinter dem PC

Praktisch: Der PC kann sowohl horizontal als auch vertikal platziert werden

Version 'Slide Rotate': Der PC kann auf einer Führungsschiene bewegt werden. Er ist einfach an der Schiene zu befestigen und lässt sich auf dieser um 360° drehen.

Einstellbereich: Max. Umfang: 150 cm

Spezifikationen

Maße:	350 x 87 x 152 mm (B x H x T)
Gewicht:	1600 g
Produktnummer:	BNECPUFIXR (Slide Rotate)
	— BNECPUFIX (Basic)



Bildschirmarbeitsverordnung

Der Computer dient ungewollt als gratis Staubsauger, obwohl es nicht gut für ihn ist. Staub setzt sich auf den Einzelteilen im Computer fest und sorgt dafür, dass dieser seine Wärme schwerer loswird. Eine Lösung hierfür ist es den Computer unter dem Schreibtisch aufzuhängen. Dies kann mit Hilfe eines PC-Halters bewerkstelligt werden. Die Kabel des Computers können dabei unauffällig unter der Schreibtischplatte weggeführt werden. Ein positiver Nebeneffekt ist die Tatsache, dass die Putzleute die Reinigung unter dem Schreibtisch besser durchführen können, ohne dabei versehentlich den Computer oder dazugehörige Kabel zu beschädigen.